

Hand / Automaten-schweißbrenner Manual- and Machine-Welding Torch



Technische Daten: FKS 500

Belastung: 560 A CO₂ (nach EN 60 974-7)
520 A ArCO₂ / M21
Einschaltdauer: @ 100%
Draht-ø: 0,8-1,6 mm


| Artikel Nr. / Einzelheiten | 3 m | 4 m | 5 m |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| mit Ergo-Griff Mikroschalter | 2543031 | 2544031 | 2545031 |
| mit Ergo-Griff Federdrücker | 2543051 | 2544051 | 2545051 |
| mit FKS-Griff Drücker oben | 2543002 | 2544002 | 2545002 |
| mit FKS-Griff Drücker unten | 2543001 | 2544001 | 2545001 |
| AUT-Brenner, Hals gerade | 2543009 | 2544009 | 2545009 |
| AUT-Brenner, Hals 45 ° | 2543019 | 2544019 | 2545019 |

Technical Data: FKS 500

Rating: 560 A CO₂ (accor. to EN 60 974-7)
520 A ArCO₂ / M21
Duty Cycle: @ 100%
Wire Diameter: 0.8 - 1.6 mm

| Part Number / Details | 3 m | 4 m | 5 m |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Ergo-Handle Micro Switch | 2543031 | 2544031 | 2545031 |
| Ergo-Handle Blade Switch | 2543051 | 2544051 | 2545051 |
| FKS-Handle Trigger on Top | 2543002 | 2544002 | 2545002 |
| FKS-Handle Bottom Trigger | 2543001 | 2544001 | 2545001 |
| AUT-Torch, straight Neck | 2543009 | 2544009 | 2545009 |
| AUT-Torch, Swan Neck 45 ° | 2543019 | 2544019 | 2545019 |

Hand / Automaten-schweißbrenner Manual- and Machine-Welding Torch



| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Brennerbauteile Torch Components | Brennerhals FKS 500 für Drücker unten | 2540102 |
| | | Swan Neck FKS 500, Bottom Trigger | |
| 1.1 | | Brennerhals FKS 500 für Drücker oben | 2540101 |
| | | Swan Neck FKS 500, Trigger on top | |
| | | Brennerhals FKS 500-AUT-gerade | 2540109 |
| | | Swan Neck FKS 500-AUT straight | |
| | | Brennerhals FKS 500-AUT-45 ° | 2540119 |
| | | Swan Neck FKS 500-AUT 45 ° | |
| <hr/> | | | |
| 2 | Verschleißteile Spare Parts | O-Ring | 0142500 |
| | | O-Ring | |
| 3 | | Wassermantel | 2540500 |
| | | Water Cooling Unit for Gas Nozzle | |
| 4 | | Isolierring | 2540201 |
| | | Insulating Ring | |
| 5 | | Düsenstock | 2540408 |
| | | Tip Adapter | |
| 6 | | Gasverteiler Standard FKS 500 | 2410705 |
| | | Gas Diffusor standard FKS 500 | |
| | | Gasverteiler Keramik FKS 500 | 2410705K |
| | | Gas Diffusor Ceramic FKS 500 | |
| <hr/> | | | |
| 7 | Stromkontaktdüsen Current Contact Tips | Kontaktdüse M 8 x 30 - 0,8 mm | 2410608 |
| | | Contact Tip M 8 x 30 - 0.8 mm | |
| | | Kontaktdüse M 8 x 30 - 1,0 mm | 2410610 |
| | | Contact Tip M 8 x 30 - 1.0 mm | |
| | | Kontaktdüse M 8 x 30 - 1,2 mm | 2410612 |
| | | Contact Tip M 8 x 30 - 1.2 mm | |
| | | Kontaktdüse M 8 x 30 - 1,4 mm | 2410614 |
| | | Contact Tip M 8 x 30 - 1.4 mm | |
| | | Kontaktdüse M 8 x 30 - 1,6 mm | 2410616 |
| | | Contact Tip M 8 x 30 - 1.6 mm | |
| | | Kontaktdüse CuCrZr M 8 x 30 - 0,8 mm | 2417608 |
| | | Contact Tip CuCrZr M 8 x 30 - 0.8 mm | |
| | | Kontaktdüse CuCrZr M 8 x 30 - 1,0 mm | 2417610 |
| | | Contact Tip CuCrZr M 8 x 30 - 1.0 mm | |
| | | Kontaktdüse CuCrZr M 8 x 30 - 1,2 mm | 2417612 |
| | | Contact Tip CuCrZr M 8 x 30 - 1.2 mm | |
| Kontaktdüse CuCrZr M 8 x 30 - 1,4 mm | 2417614 | | |
| Contact Tip CuCrZr M 8 x 30 - 1.4 mm | | | |
| Kontaktdüse CuCrZr M 8 x 30 - 1,6 mm | 2417616 | | |
| Contact Tip CuCrZr M 8 x 30 - 1.6 mm | | | |
| <hr/> | | | |
| 8 | Gasdüsen Gas Nozzles | Gasdüse zylindrisch | 2410801 |
| | | Gas Nozzle, cylindrical | |
| | | Gasdüse konisch | 2410802 |
| | | Gas Nozzle, conical | |
| | | Gasdüse stark konisch | 2410803 |
| | | Gas Nozzle, tapered | |

| | | | |
|-------|---------------------------------|--|-----------|
| 9 | Verschleißteile Spare Parts | Handgriff FKS, komplett Handle FKS, cpl. | 2531088 |
| 10 | | Ergo-Handgriff kpl. Ergo-Handle, cpl. | 2111188 |
| 11 | | Knickschutz-beweglich Swivel | 2111172 |
| 12 | | Knickschutzfeder griffseitig Cable Support Spring | 2111195 |
| 40 | | Anschlußmutter Gun Plug Nut | 2151700 |
| 41 | | Ms-Überwurfmutter Liner Positioner Nut | 2151501 |
| 42 | | ZA-Stecker Wasser mit Federpins Gun Plug Body with Spring Loaded Pins | 2411505 |
| 43 | | Rundsteckbuchse isoliert (bei Griff Pos.9) Faston Female (Handle Pos.9) | 2155100 |
| 44 | | O-Ring O-Ring | 0041000 |
| 45 | | Knickschutzgehäuse 3-T offen Gun Plug Housing | 2411600S1 |
| 46 | | Schraube M 4 x 6 Screw M 4 x 6 | 0040601 |
| 47 | | Knickschutzfeder ZA-seitig Cable Support Spring | 2411611 |
| 48 | | Flachhülse (bei Griff Pos.10) Female Electrical Connector (Handle Pos.10) | 2415304 |
| <hr/> | | | |
| 50 | Schlauchpaket Cable Assembly | Schlauchpaket kpl. 3 m Cable Assembly cpl. 3 m | 2413930 |
| | | Schlauchpaket kpl. 4 m Cable Assembly cpl. 4 m | 2413940 |
| | | Schlauchpaket kpl. 5 m Cable Assembly cpl. 5 m | 2413950 |
| 51 | | Drahtrransportschlauch 3 m Outer Liner 3 m | 2514630 |
| | | Drahtrransportschlauch 4 m Outer Liner 4 m | 2514640 |
| | | Drahtrransportschlauch 5 m Outer Liner 5 m | 2514650 |
| 52 | | Gasschlauch 3 m Gas Hose 3 m | 2414330 |
| | | Gasschlauch 4 m Gas Hose 4 m | 2414340 |
| | | Gasschlauch 5 m Gas Hose 5 m | 2414350 |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 53 | Schlauchpaket Cable Assembly | Stromwasserkabel kpl. 3 m | 2414130 |
| | | Power Cable cpl. 3 m | |
| | | Stromwasserkabel kpl. 4 m | 2414140 |
| | | Power Cable cpl. 4 m | |
| 54 | | Stromwasserkabel kpl. 5 m | 2414150 |
| | | Power Cable cpl. 5 m | |
| | | Wasservorlaufschlauch 3 m | 2414230 |
| 54 | | Water Inlet Hose 3 m | |
| | | Wasservorlaufschlauch 4 m | 2414240 |
| | | Water Inlet Hose 4 m | |
| 54 | | Wasservorlaufschlauch 5 m | 2414250 |
| | | Water Inlet Hose 5 m | |
| | | 56 | |
| 56 | | Control Cable 3 m | |
| | | Steuerleitung 4 m | 2414440 |
| | | Control Cable 4 m | |
| 56 | | Steuerleitung 5 m | 2414450 |
| | | Control Cable 5 m | |
| | | 57 | |
| 57 | | Water Outlet Hose, cpl. 0.55 m | |
| | | 58 | |
| 58 | | Male Electrical Connector, insulated | |
| | | 59 | |
| 59 | | Cover Hose cpl. 3 m | |
| | | Überzugschlauch 4 m | 2534540 |
| | | Cover Hose cpl. 4 m | |
| 59 | | Überzugschlauch 5 m | 2534550 |
| | | Cover Hose cpl. 5 m | |
| | | 60 | |
| 60 | | Collet for Teflon Liner 4.0 | |
| | | Haltenippel für Teflonseele 4,7 | 2415747 |
| | | Collet for Teflon Liner 4.7 | |
| | | Haltenippel kurz für Spirale 4,0 | 2415640 |
| 60 | | Collet for Steel Liner 4.0 | |
| | | Haltenippel kurz für Spirale 4,5 | 2415645 |
| 60 | | Collet for Steel Liner 4.5 | |

DF-Spiralen und Teflonseelen Steel- and Teflon-Liners

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---------|
| 61 | | DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 3m | 3452031 |
| | | Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 3m | |
| | | DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 4m | 3452041 |
| | | Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 4m | |
| | | DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 5m | 3452051 |
| | | Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 5m | |
| | | Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 3m | 3412030 |
| | | Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 3m | |
| | | Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 4m | 3412040 |
| | | Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 4m | |
| | | Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 5m | 3412050 |
| | | Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 5m | |

| | | | |
|----|----------|----------------------|---------|
| 64 | Diverses | Einohrklemme 8,7 | 0321087 |
| | Various | Single Ear Clamp 8.7 | |
| 65 | | Einohrklemme 9,5 | 0321095 |
| | | Single Ear Clamp 9.5 | |
| 67 | | Stecknippel | 2990800 |
| | | Water Hose Nipple | |
| 68 | | Griffrohr AUT | 2531009 |
| | | Handle Tube AUT | |
| 69 | | Schraube | 2531010 |
| | | Screw | |

Fehlerbehebung

| | |
|--------------------------------|---|
| 1.) Schlechter Drahtvorschub: | Spirale verstopft oder geknickt. Falsche Größe von Spirale oder Stromdüse. Spirale zu kurz und liegt nicht korrekt am Düsenstock an. |
| 2.) Brennerüberhitzung: | Lose Verbindung am Zentralanschluß. Brenner wird mit zu hoher Amperezahl geschweißt. Zu gering bemessenes Massekabel. |
| 3.) Poröse Schweißnaht: | Spritzer in der Gasdüse behindern den Gasdurchfluß. Lose Verbindung von Gasschlauch oder Leck im Gasschlauch. O-Ringe am Zentralanschluß sind lose oder beschädigt. |
| 4.) Kurze Stromdüsenstandzeit: | Drahtvorschubrollen sind zu eng angezogen und verursachen Riefen am Schweißdraht. Der Schweißdraht ist schmutzig oder rostig. Falsche Stromdüsendurchmesser. Brenner wird zu hoch belastet. |

Trouble Shooting

| | |
|----------------------|--|
| 1.) Poor Wire Feed: | Liner clogged or kinked. Incorrect liner size or contact tip. Liner cut too short and not seating properly in tip adapter. |
| 2.) Gun Overheating: | Loose connection at the wire feeder. Gun being run beyond its amperage. Insufficient gauge power cable or ground cable. |
| 3.) Weld Porosity: | Spatter built up in nozzle blocking gas. Leaks in gas hose or improper connection. Conductor tube loose from adapter block or O-Rings at plug are cut or damaged. |
| 4.) Short Tip Life: | Drive rolls too tight resulting in scoring of weld wire. Welding wire dirty, rusty or too much cast. Wrong tip size. Torch over rated duty cycle. |